

## KIT ACRÍLICO

**El kit está compuesto por dos botes, uno con pintura acrílico del color elegido y otro con catalizador.**

1. Medir la pintura que se vaya a utilizar y mezclarla con el catalizador, removiendo bien hasta lograr una masa compacta.

Se debe hacer con mucha precaución, ya que la mezcla tiene que ser el 10% de la pintura que se va a utilizar.

*Ejemplo: 100 ml. de pintura – 10 ml. de catalizador.*

2. Lijar bien el plato, quitarle el polvo y pasarle un paño con acetona por toda la superficie.
3. Una vez esté seco se debe pintar con un rodillo que no deje pelo en una única dirección. Se recomienda no utilizar otro tipo, especialmente los de espuma.
4. Dejar secar 2 días.

**Muy importante:** Evitar posibles corrientes para que el polvo no se adhiera al plato y pueda crear diferencias en el color o grumos, además no le puede caer agua.

## ACRYLIC KIT

**The kit is made up of two bottles, one with the chosen colour acrylic Paint and one with catalyst.**

1. Measure the amount of pain that is going to be used and mix it with the catalyst, stir well until you get compact mass.

This must be done with precaution because the catalyst must be 10% of the Paint that is going to be used.

*Example: 100 ml. of paint – 10 ml. of catalyst.*

2. Sand down the shower tray, get rid of any dust and wipe the surface with a cloth with acetone.
3. Once it is dry, it must be painted with a specific rolling brush that doesn't leave any bristles on the shower tray and it must be painted in one direction only.
4. Leave to dry for 2 days.

**Very important:** Avoid leaving the shower tray in windy areas, because dust could get stuck to the shower tray, therefor it could make it look lumpy or a different colour, also it can't get wet until it dries.